

TAC POCKET WRITER 快速安裝手冊

1. TAC Pocket Writer- 資料儲存裝置

連接到電腦和安裝

- 1) 接上電源供應器到電源插孔並連接至 TAC Pocket Writer。
- 2) 連接 USB 連接線至電腦的 USB 埠，打開電腦。
- 3) 按 **PLAY** 鈕，開啓 TAC Pocket Writer。
- 4) TAC Pocket Writer 將直接啓動至 USB 模式且出現 USB 標誌在螢幕上。
- 5) 操作系統 將因 "隨插即用" 的功能而自動偵測到 TAC Pocket Writer。

安裝 TAC Pocket Writer 驅動程式和燒錄軟體

- 1) **TAC Pocket Writer** 使用通用的 USB 驅動程式，所以 Windows ME / Windows 2000 / Windows XP / Mac OS 9.x 不需要再安裝另外驅動程式，操作系統會直接安裝。
- 2) Windows 98 SE 的驅動程式是放在隨機附贈的安裝光碟上。但在安裝完成前，Windows 98 SE 作業系統尚未辨識到 TAC Pocket Writer 前，您無法直接從 TAC Pocket Writer 上由安裝光碟安裝。您必需從電腦上另外的光碟機使用安裝光碟安裝。從詳細使用手冊的"新增硬體精靈"來安裝驅動程式。
- 3) 安裝燒錄軟體，在安裝目錄裡，雙點擊 Setup.EXE 檔案，然後跟著安裝指示安裝其餘步驟。

2. 播放 MP3 光碟片

- 1) 放入內含 MP3 的光碟片。
- 2) 按 Play  鈕，開啓 TAC Pocket Writer。
- 3) TAC Pocket Writer 開啓時會自動搜尋光碟中所有 MP3 檔案，並自重建立一份播放清單，顯示在螢幕上。
- 4) 直接按下 Play  鈕，即可開始播放全光碟的 MP3 檔案。
- 5) 或是在螢幕播放清單上按 Forward  進入播放清單，再按  或  來指定欲播放的 MP3 目錄或檔案。
- 6) 按下 Play  鈕，即可開始播放指定目錄或檔案。
- 7) Repeat  鈕：可重覆播放全部光碟或指定的 MP3 目錄及檔案。
- 8) EQ  鈕：分為 Nomal, Rock, Pop, Jazz, Classic, Thchno, Salsa 七種音樂特效，可依個人需求選取使用。
- 9) Shuffle  鈕：隨機選曲。
- 10) Stop  鈕：為停止播放，回至開機畫面時，再按下 Stop  鈕則關機 (但如果充電器原來就插上時則開始充電)。